




Vorne		Hinten
Front		Rear
15/25 Lux	☀	High Power LED
3/2 h	⌛	3 h
3 h	🔌	1.5 h
600 mAh	🔋	100 mAh
76.5x38.7x41 mm	📏	48x37.5x23.8 mm
89 g	⚖	25 g

woom GmbH
 Industriestraße 1-7
 Haus B / Stiege 2 / 1. OG
 3400 Klosterneuburg
 Austria

woombikes.com
 woom@woombikes.com
 T. + 43 2243 23923

DE

EN



a
Lenker
Handlebar

b
Batteriestand Anzeige
Low battery/charging indicator

c
Schalter ein/aus
On/off switch

d
Sattelstütze
Seat post tube

Herzlichen Glückwunsch zu deinem woom Licht!

Du hast dich für eine sichere Fahrt entschieden.

1 Installation

Das Licht wird am Lenker befestigt indem du das Silikonband am Licht festziehst. Wiederhole diesen Schritt, um das Rücklicht an der Sattelstrobe zu befestigen.

2 Achtung

Laut der StVZO §67 muss das Licht korrekt angebracht und immer einsatzbereit sein. Die Beleuchtung darf nicht abgedeckt werden.

3 Position

Um deine Sicherheit zu gewährleisten, darf das Licht nicht tiefer als 250 mm oder höher als 600 mm vom Boden angebracht werden.

4 Einstellung der Position

Um das Frontlicht richtig einzustellen, musst du das Licht so ausrichten, dass der Strahl in einer Entfernung von 5 Metern nur halb so hoch leuchtet, wie die Oberkante des Lichts selbst.

Das Rücklicht ist richtig ausgerichtet, wenn das Silikonband parallel zum Boden verläuft.

5 Batteriestand Anzeige

Der Batteriestand wird durch ein kleines rotes Licht angezeigt. Wenn es leuchtet, musst du dein Licht so bald als möglich aufladen.

6 Aufladen

Entferne das Licht von deinem Rad. Öffne dann die USB Kappe und stecke das USB Kabel mit einem Adapter oder direkt an einen USB Anschluss an (Computer, Auto, TV...).

Wenn die Batterie Anzeige von Rot zu Grün wechselt, ist das Licht vollständig aufgeladen.

Congratulations on purchasing your woom light!

We have designed this light to enhance the safety of bike riding.

1 Installation

Install the front light by tightening the silicon strap on the handlebar. Repeat this process on the seat post for the rear light.

2 Attention

According to a German bike-light regulation (StVZO §67) the lighting equipment must be fitted correctly, firmly and constantly be ready for operation. Lighting equipment must not be covered. Ensure these important rules are followed while using this bike light.

3 Position

The lowest point of the lighting surface of the front and rear lamp may not be less than 250 mm from the ground and the highest point of the illuminating surface of the light reflection may not be higher than 600 mm from the ground.

4 Adjusting the position

For the front light, adjust the bicycle light so that the center of the beam is at a distance of 5 m only half as high as the upper edge of the headlight.

For the rear light, the straps have to be parallel with the ground and perpendicular to the vehicle longitudinal axis.

5 Battery indicator

The low battery indicator is a small red light. When it turns ON, the batteries must be recharged.

6 Recharging

Remove the light from the bicycle. Open the USB cover and plug in the USB cable with a wall adapter or directly to a USB port. When the battery indicator switches from red to green, the light is fully charged.

Sicherheitsvorkehrung

- Schau nicht direkt in das Licht
- Schütze das Licht vor großer Hitze
- Die Batterie ist voll wenn das Licht grün leuchtet
- Lade dein Licht nicht länger als 15 Stunden durchgehend
- Verwende das Licht nicht während die Batterie geladen wird

Safety precaution

- Do not look directly into the light
- Keep away from heat
- Battery is fully charged when the green indicator turns ON
- Do not charge the batteries more than 15 hours consecutively
- Do not use this product while it is re-charging

Service und Kontakt

Dieses Licht ist ein geprüftes Markenprodukt. Für den Fall das dir dennoch ein Fehler oder Verarbeitungsproblem auffällt, so wende dich bitte umgehend an uns oder deinen Fachhändler zwecks Reklamation.

Kontaktaten siehe Rückseite dieser Gebrauchsanweisung.

Customer support

This light is a certified product. If you discover a flaw of any kind, please contact us or your retailer immediately.

Contact information can be found on the back of this manual.